

Brunata a/s
Vesterlundvej 14
2730 Herlev
Tlf. 77 77 70 00
brunata@brunata.dk

Du kan læse mere om Brunatas produkter og services på www.brunata.dk



GODE RÅD

Hvad skal jeg gøre i tilfælde af brand?

1. Red liv
Advar andre personer i bygningen.
Forlad omgående lejligheden/bygningen, og luk alle døre på vej ud for at undgå, at røg og brand breder sig hurtigt.
Hold dig tæt til gulvet i tilfælde af tæt røg. Kontroller, om alle personer har forladt lejligheden/bygningen.
Hvis du af en eller anden grund ikke er i stand til at forlade lejligheden/bygningen, skal du lukke alle døre, dække alle mellemrum og aftræk samt tiltrække opmærksomhed fra et vindue.
2. Ring efter brandvæsenet (1-1-2)
Ring ikke efter brandvæsenet, før du er uden for fare.
3. Sluk branden
Forsøg kun at slukke for branden, hvis du kan gøre det uden at bringe dig selv eller andre i fare.

VEDLIGEHOLDELSE

For at sikre røgalarmens driftssikkerhed i henhold til DIN EN 14604 skal den kontrolleres mindst én gang om året.

Du bør gøre følgende:

1. Fjern støv fra røgalarmen med en blød klud efter behov.
2. Fjern snavs fra røgalarmen med en fugtig klud efter behov. Brug aldrig rengøringsmidler.
3. Visuel kontrol:
Er røgåbningerne ublokerede?
Er der dioder der lyser?
Er røgalarmen beskadiget?
Er der et frit og åbent område på mindst 0,5 m omkring røgalarmen?
Er værelsets formål/anvendelsestype blevet ændret?

Du kan benytte nedenstående skema til at dokumentere, hvornår du sidst har udført kontrol på røgalarmen og derved sikre, at du overholder producentens anbefaling.

TEST NR.	DATO	OK
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

DA-OB101457/22.07.2020

Brunata

Zenner Easy

Protect Radio



INFORMATION OM
BRUNATAS RØGALARM

Oplys venligst anlægsnummer ved henvendelse

Nyttig information om Zenner Easy Protect Radio

TILLYKKE MED DIN RØGALARM!

Denne folder giver dig information om Brunatas røgalarm Zenner Easy Protect Radio.

ZENNER EASY PROTECT RADIO

Brunatas røgalarm Zenner Easy Protect Radio er en pålidelig batteridrevet røgalarm med indbygget røg- og temperatursensor, som kan opfange røg i lejligheder og bygninger til beboelse. Skulle røgalarmen opfange røg, vil den udsende en høj akustisk alarm, samtidig med et synligt alarmsignal i form af en rød blinkende lampe.

AUTOMATISK TÆND/SLUK

Røgalarmen registreres og tændes automatisk så snart den tilkobles monteringssocklen. Når røgalarmen skrues af socklen igen, slukkes den automatisk.

VELEGNET TIL SOVEVÆRELSE

Lysdioderne på røgalarmens front dæmpes automatisk, og statusmeddelelser, som ikke påvirker røgalarmens drift, skjules ved hjælp af det indbyggede ur mellem kl. 21 og kl. 7 CET*, for ikke at forstyrre din nattesøvn.

LYDLØS TILSTAND

I tilfælde af at en alarm udløses, kan røgalarmens høje akustiske lydssignal slås fra i 10 minutter ved at trykke på testknappen. Lige så snart røgalarmen ikke længere opfanger røg, vil den vende tilbage til normal drift.

LANG BATTERILEVETID

Røgalarmens batteri har en levetid på ca. 10 år. Vær opmærksom på, at batteriet ikke kan udskiftes.

PLACERING

Røgalarmer skal altid monteres under loftet, og gerne midt i rummet, dog mindst 0,5 meter fra vægge, bjælker og inventar.

MONTERING

Røgalarmen bør ikke afmonteres, medmindre dette er aftalt med ejendommens administrator. Afmonteres røgalarmen, vil dette blive registreret.

BEMÆRKNINGER VED RENOVERING

Installer først røgalarmen, når alt renoveringsarbejde er fuldført. Skulle røgalarmen være installeret, inden arbejdet påbegyndes, skal den enten tages ned eller tildækkes. Du kan beskytte røgalarmen mod støv og lignende ved fx at opbevare den i en plastikpose.

Når renoveringen er fuldført, skal røgalarmen installeres igen, eller tildækningen skal fjernes. Er røgalarmen ikke installeret, eller stadig tildækket, vil den ikke kunne alarmere ved røg.

FØLG DIN RØGALARM ONLINE

Du kan følge din røgalarm online, hvis din ejendom er tilmeldt WebMon Beboer. Dette kræver, at ejendommen har BrunataNet, som er et radionetværk der modtager data fra røgalarmen og videresender disse til Brunatas server. I WebMon Beboer kan du følge røgalarmens tilstand. Hvis tallet 0 vises, er røgalarmen aktiv og fungerer optimalt. Vises tallet 1 derimod, skyldes det at røgalarmen er defekt eller skal udskiftes pga. batterilevetid.

Derudover giver WebMon også administrator mulighed for at opsætte en rapportering. Dvs. administrator modtager en alarm via e-mail, hvis det registreres, at røgalarmens batteri har for lav spænding, hvis røgalarmen er defekt, eller hvis røgalarmen er blevet afmonteret.

TEST DIN RØGALARM

Røgalarmen skal testes mindst én gang om året. Testen udløses ved at trykke på knappen på røgalarmen og tester følgende:

- Batteri
- Lydsignal

DRIFTSIGNALER

Daglig tilstand	Signal		
	Lyd	Rød LED	Gul LED
Normal drift		Blink hvert 46. sekund	
Test	2 korte akustisk lydssignal	Blinker 2 gange samtidig med det akustiske lydssignal	
Alarm	1 kort akustisk lydssignal i ca. 1 sekund	Blinker ca. 1 sekund samtidig med et akustisk lydssignal	
Lydløs		Blinker ca. 1 sekund	

DRIFTSIGNALER

Fejl tilstand	Signal			Handling kræves
	Lyd	Rød LED	Gul LED	
Forvarsel om batteri		Blinker rødt hvert 46. sekund	Blinker gult hvert 20. sekund ¹	Røgalarmen nærmer sig slutningen af sin produktlevetid og skal udskiftes
Batterifejl	Lydsignal hvert 46. sekund ²	Blinker 2 gange hvert 26. sekund ²		Udskift røgalarmen
Forurennet målekammer	2 korte lydssignaler hvert 46. sekund ²	Blinker 2 gange hvert 26. sekund ²		Kontakt din administrator
Testknopfejl		Blinker hvert 46. sekund	Blinker gult hvert 46. sekund samtidig med den røde LED	Kontakt din administrator

¹ sluk fejlsignalet permanent ved at aktivere testknappen

² sluk fejlsignalet i ca. 65 timer ved at aktivere testknappen